

TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN
PURGATIS

TAB-KONZENTRAT ZUR UNTERHALTSREINIGUNG

SEVERA MULTI KLEEN TAB PRO



Art.-Nr. 90.000.958 Beutel à 30 Tabs, 16 Beutel pro Karton
Art.-Nr. 90.000.967 Leerflasche, wiederverwendbar

- Streifenfreie Reinigung von Flächen aller Art
- Einfache Dosierung und Anwendung
- Hohe Materialverträglichkeit

ANWENDBEREICH:

Zur professionellen, materialschonenden Reinigung von Flächen aller Art.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Einen SEVERA MULTI KLEEN TAB PRO in eine mit 500 ml Wasser gefüllte KLEEN PURGATIS Schaum-Sprüh-Flasche geben und verschließen. Anschließend den Tab vollständig auflösen lassen. Die fertige Reinigungslösung in der Anwendung auf ein Tuch sprühen und die Fläche gleichmäßig und überlappend abwischen. Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Anwendungsfertige Lösung muss innerhalb von 4 Wochen verbraucht werden. Den Beutel nach der Entnahme eines Tabs verschließen und trocken lagern. Flasche ist wiederverwendbar. Vor erneuter Befüllung sorgfältig ausspülen.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: hellblau (opak)
Geruch: frisch blumig
pH-Wert 1%iger Lösung: 9,2 - 9,5

INHALTSSTOFFE lt. Verordnung (EG) Nr. 648/2004:

<5%: nichtionische Tenside, Polycarboxylate,
anionische Tenside, Phosphonate
enthält: Duftstoffe, Konservierungsmittel,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
Haltbarkeit: im Originalgebilde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Frei von Mikroplastik gemäß ECHA-Definition.
Frei von tierischen Inhaltsstoffen (vegan).

KENNZEICHNUNG:



Achtung

Gefahrenhinweise:

H319: Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

TRANSPORT: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).



Besser für die Umwelt ...

- geringere Belastung für Gewässer,
- weniger gefährliche Stoffe,
- Wirksamkeit geprüft.

... besser für Sie.

EU Ecolabel : DE/020/438

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 515 35 60
Fax +41 (0) 44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.com